Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
PR.LIST	PR. List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
PIC.MODE	PIC. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title

Original		Replacement	
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL -	Vol -
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CH	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC.LIST	Rec List	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DVD-SETUP	Red/DVD Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DVD-SETUP	Red/DVD Setup	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Replacement
Green/Repeat	Green / APP / Repeat
Yellow/Languag	Yellow / YouTube / Repeat
Yellow/Languag	Shift + Audio / Lang I/II
Blue/DVD Menu	D.Menu / Top
Blue/DVD Menu	Blue / Prime Video / Random
Title/PC Auto	Fav / Marker / PC
Title/PC Auto	Shift + Sound / Title
Tv/Radio	TV/Radio /
Zoom	Zoom / Size
I-II/Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
Prog/Index	Guide / EPG / -/--
Prog/Index	Shift + TV/Radio / Program
A-B/Reveal	Shift + Yellow / YouTube /
Step/Freeze	Shift + Pause / Step /
Info/Display	Info / Angle
Text	Text / Goto

Original	Replacement
Open/Close	Eject / Surround
Play/Size	Play / Slow
Play/Size	Shift + Zoom/
Pause/Subpage	Pause / Step / Freeze
Stop/Hold	Stop / Hold
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+