Mandis shop

996510041223

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power		Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		I<	PRESET-	I<< / Preset-
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		Stop	HOLD	Stop / Hold
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		Eject	SURROUND	Eject / Surround
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		>I	PRESET+	>>I / Preset+
DISC MENU POP-UP MENU	PopUp Menu/Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		<<	TUNE-	<< / Tune-
	Home	HOME MENU	Menu / Home		>>	TUNE+	>> / Tune+
TOP MENU	Top Menu	FORMAT PICTURE	Picture / Format	1.@	1	TV 1	1
	Up		Up	2 ABC	2	DVD 2	2
	Left		Left	DEF 3	3	CD - STB 3	3
OK	OK	OK	OK	4 GHI	4	VIDEO 4	4
	Right		Right	5 JKL	5	TAPE 5	5
	Down		Down	MNO 6	6	TUNER 6	6
	Back	RETURN BACK	Back / Return	7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
	:≡	LIST SMART	Smart / List	8 TUV	8	USB 8	8
	:≡	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
	Play	SLOW	Play / Slow	SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Replacement		Original	Replacement
0	0	HDMI - SAT 0	0		
AUDIO	Audi o	LANG I/II AUDIO	Audi o / Lang I/I I		