Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power		Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Red/ ↑	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	P+	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Green/ ↓	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	V-	Vol -	VOL	Vol -
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	P-	P-	CH PAGE	CH- / Page-
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	1	1	TV 1	1
M	M	HOME MENU	Menu / Home	2	2	DVD 2	2
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return	3	3	CD - STB 3	3
	Up		Up	4	4	VIDEO 4	4
	Left		Left	5	5	TAPE 5	5
OK	OK	OK	OK	6	6	TUNER 6	6
	Right		Right	7	7	AUX - HDD 7	7
	Down		Down	8	8	USB 8	8
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	9	9	BLUETOOTH 9	9
PRESETS	Presets	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	FAV	FAV	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle	0	0	HDMI - SAT 0	0
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
V+	Vol +	VOL	Vol +	SCREEN	Screen	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original		Replacement		Original	Replacement
LANG	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
	(O)	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
	O/World	LIST SMART	Smart / List		
	[≡x]	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto		