Original		Replacement	
	Power		Power
	3D	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
INPUT TV	Tv Input	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
INPUT AV	AV Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
ASPECT	[+]/Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
N	N	TITLE SOUND	Sound / Title
SURROUND	(<>)/Surround	SURROUND	Eject / Surround
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	X/Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VIERA TOOLS	Viera Tools	MEDIA DISPLAY	Display / Media
INTERNET	Internet	LIST SMART	Smart / List
	Up		Up
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right

Original		Replacement	
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
BACK/ RETURN	Return/Back	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TEXT	[≡]/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
STTL	[≡♦]/STTL	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INDEX	[≡i]/Index	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
HOLD	[≡+]/Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
1	1	TV 1	1
2abc	2	DVD 2	2
3def	3	CD - STB 3	3
4ghi	4	VIDEO 4	4
5jkl	5	TAPE 5	5
6mno	6	TUNER 6	6

Original		Replacement	
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
0	0	HDMI - SAT 0	0
LAST VIEW	Last View	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol+
CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Second Power	SHIFT +	Shift + Power
PROGR	Programme	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
AMME	Programme Up	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
<<I<<		TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
>>I>>I		TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Replacement	
	Pause/Step	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode