Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute
CD/SD/USB	Smart
AUX/BT	3D
Radio	TV/R
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Display	Info
☼/Menu	Menu

Original	Replacement
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Play	Play
Pause	Pause
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -
Audio/DSC	Subt
Back	Back
X/INT	Options
Stop	Stop
Stereo	Dual
Timer/Prog	Shift + Sleep
Timer	AV
WEC/NAP	Media

Original	Replacement	Original	Replacement
Sleep	Sleep		