Original		Replacement	
POWER	Power		Power
FUNCTION TV SOURCE	Function Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
RDS DISPLAY 1	1/RDS Display	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
TA 3	3/TA	CD - STB 3	3
PTY- 4	4/PTY-	VIDEO 4	4
PTY SEARCH 5	5/PTY Search	TAPE 5	5
PTY+ 6	6/PTY+	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FULL SCREEN	Full Screen	FORMAT PICTURE	Picture / Format
0	0	HDMI - SAT 0	0
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-

Original		Replacement	
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
VOL +	Vol+	VOL +	Vol+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TUNING / CH	Tuning/CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
TUNING / CH	Tuning/CH+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-
SFE MODE	SFE Mode	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TUNING / CH	Tuning/CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
TUNING / CH	Tuning/CH-	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TITLE MENU POPUP	Title Menu/PopUp	LIST SMART	Smart / List

Original		Replacement		Original		Replacement	
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
▲	Up	▲	Up				
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle				
◀	Left	◀	Left				
↵	Enter	OK	OK				
▶	Right	▶	Right				
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return				
▼	Down	▼	Down				
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
B	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
TUNER MEMORY C	Yellow/Tuner	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
MO/ST D	Blue/Mo/ST	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
PL II	PL II	TITLE SOUND	Sound / Title				
DSP	DSP	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				