Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power		9		9
	[≡?]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	PP	PP	RETURN BACK	Back / Return
WIDE	[≡♦] / [+] / Wide	SIZE ZOOM	Zoom / Size	0	0	HDMI - SAT 0	0
GUIDE	[≡i] / Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
INFO	[i] / Info	ANGLE INFO	Info / Angle		Vol +	VOL +	Vol +
	[≡o]	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	P/CH	P/CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	[≡+] / [X]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		Vol -	VOL −	Vol -
	[≡x] / [· ·]	SURROUND	Eject / Surround	P/CH	P/CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	[/≡] / [*]	FORMAT PICTURE	Picture / Format	P<P/SWAP	P<P/Swap	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
1	1	TV 1	1	TV/ DTV	TV/ DTV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
2	2	DVD 2	2	SOURCE AV	AV/ Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
3	3	CD - STB 3	3		Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
4	4	VIDEO 4	4		Up		Up
5	5	TAPE 5	5		Left		Left
6	6	TUNER 6	6	OK SELECT	OK/ Select	OK	OK
7	7	AUX - HDD 7	7		Right		Right
8	8	USB 8	8		Down		Down

Original		Replacement		Original	Replacement
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
-/-- EXIT	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--		
-/-- EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
	Red/ ↑	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green/ ↓	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		