Original		Replacement	
	Power		Power
	Subtitle	AD SUBT	Subt
APP/*	APP/*	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
RATIO	[ ]/Ratio	ECO 3D	3D
INPUT	Input	TIMER AV	AV
TV/RAD	Tv/Rad	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2abc	2	2	2
3def	3	3	3
4ghi	4	4	4
5jkl	5	5	5
6mno	6	6	6
7pqrs	7	7	7
8tuv	8	8	8
9wxyz	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List

Original		Replacement	
Q.VIEW	Q.View	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
P	P+	CH +	Ch +
P	P-	CH -	Ch -
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SMART	Smart	HOME SMART	Smart
MY APPS	My APPS	APP MEDIA	Media
BACK	Back	RETURN BACK	Back
SETTINGS	Settings	SETTINGS OPT	Options
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Original	Replacement	Original	Replacement
Left	Left		
OK	Ok		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
Text	Text		
T. OPT	Shift + Options		
Q. Menu	Menu		
Sleep	Sleep		
AD	Dual		
Stop	Stop		
Play	Play		
Pause	Pause		
<<	<<		
>>	>>		
Rec / *	Rec		