Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer	Left	Left
1	1	Vol -	Vol -
2	2	OK/List	OK
3	3	Right	Right
4	4	Vol +	Vol +
5	5	FAV	Fav / Marker / PC
6	6	PR-	CH- / Page-
7	7	Down	Down
8	8	Exit	Exit / Cancel / Clear
9	9	Red/Find	Red / Netflix / Search
Tv/Radio	TV/Radio /	↑/Page+	Shift + CH+ /
0	0	Green/Zoom	Green / APP / Repeat
↩PR	Back / Return	Green/Zoom	Zoom / Size
EPG	Guide / EPG / -/--	↓/Page-	Shift + CH- /
Up	Up	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
PR+	CH+ / Page+	Text	Text / Goto

Original		Replacement		Original		Replacement	
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	Audio L/R	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II				
INFO	Info	ANGLE / INFO	Info / Angle				
TV/AV	Tv/AV	RDS / AV INPUT	AV / Input / RDS				
SLEEP	Sleep	TIMER / SLEEP	Sleep / Timer				
	[+]	MEDIA / DISPLAY	Display / Media				
REMOTE	Record	REC MODE	Rec / Rec Mode				
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow				
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold				
SHIFT	Shift	LIST / SMART	Smart / List				
	<< Fast	TUNE-	<< / Tune-				
	Fast >>	TUNE+	>> / Tune+				
	< Slow	PRESET-	I<< / Preset-				
	Slow >	PRESET+	>>I / Preset+				