Mandis shop

RM-U265

Original	Replacement	Original	Replacement
VIDEO	4	Stop MD	Shift + Stop /
TV	1	I<< MD	Shift + I<< / Preset-
TAPE / MD	5	>>I MD	Shift + >>I / Preset+
CD	3	Rev. Play Tape Deck A	Left
TUNER	6	Play Tape Deck A	Right
PHONO	2	Stop Tape Deck A	OK
Preset-	CH- / Page-	<< Tape Deck	Down
Preset+	CH+ / Page+	>> Tape Deck	Up
TUNER Shift	Smart / List	Rev. Play Tape Deck B	Shift + Left
Play CD	Play / Slow	Play Tape Deck B	Shift + Right
Pause CD	Pause / Step / Freeze	Stop Tape Deck B	Shift + OK
Stop CD	Stop / Hold	<< Tape Deck	Shift + Down
I<< CD	I<< / Preset-	>> Tape Deck	Shift + Up
>>I CD	>>I / Preset+	Bass Boost	Sound / Title
D.Skip CD	Eject / Surround	Vol+	Vol+
Play MD	Shift + Play /	Muting	Mute / Dimmer
Pause MD	Shift + Pause / Step / Freeze	Vol-	Vol-

https://mandos-a-distancia.es/en/Sony/1062223-6298-replacement-remote-control-for-Sony-RM-U265-147363311.html