Original		Replacement	
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
Power	Power	Power	Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
SOUND FIELD	Sound Field	TITLE SOUND	Sound / Title
DVD TOP MENU	DVD Top Menu	ANGLE INFO	Info / Angle
DVD MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SYSTEM MENU	System Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Replacement	
Up	Up	Up	Up
Left	Left	Left	Left
OK	OK	OK	OK
Right	Right	Right	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
Down	Down	Down	Down
DAY - PRESET -	I<< / Preset -	PRESET-	I<< / Preset-
PAGE	⬅• / <II Step	CH PAGE -	CH- / Page-
PAGE	•➡ / Step II>	CH PAGE +	CH+ / Page+
DAY + PRESET +	>>I / Preset +	PRESET+	>>I / Preset+
TUNING -	<< / Tuning - / <I	TUNE-	<< / Tune-
Play	Play	SLOW	Play / Slow
TUNING +	>> / Tuning + /	TUNE+	>> / Tune+
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
Pause	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold
Volume +	Vol+	VOL +	Vol+

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Muting		Mute / Dimmer				
	Volume -		Vol-				
	Open / Close		Eject / Surround				
	Sleep		Sleep / Timer				
	TV Input		AV / Input / RDS				
	Clear		Exit / Cancel / Clear				
	Function		Smart / List				
	Tone		Audio / Lang I/II				
	Repeat		Green / APP / Repeat				