Original	Replacement	Original	Replacement
Power ON/Off	Power	Volume+	Vol +
Mute	Mute	Volume-	Vol -
Every Pop	Media	Pr 1	1
Tape 1 Preset	Menu	Pr 2	2
Tape 1 Stop	Down	Pr 3	3
Vol Rs-/Effect	Ch -	Pr 4	4
Tape 2 Pre./eq	Shift + Menu	Tape 2 REC./Jazz	Shift + Up
Preset Pause	Shift + Pause	Tape 1 Rec	Up
Vol Rs+/S.Mode	Ch +	Tape 1 F.FWD	Right
Sleep	Sleep	Tape 2 FF/AudioR	Shift + Right
CD Random	List	Tape 2	Shift + Left
CD/Theater	Dual	Tape 1 Play	Ok
Repeat	Text	Tape 2	Shift + Ok
Input/Source	AV	CD Play	Play
Display	Info	Pr 5	5
Tape 1 Hall/Ats	D. Menu	Tape 1 Rew	Left
Funct./Direct	Smart	CD Rewind	<<

Original	Replacement	Original	Replacement
CD F.FWD	>>		
Pr 6	6		
Prev./Prog-	I<<		
Pr 7	7		
Pr 8	8		
Next/Prog+	>>I		
Pr 9	9		
CD Pause	Pause		
Mode	Guide		
Pr 0/10	0		
Tape 2 Prev./T.Bassi+	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back	
Tape 2	SHIFT + ▼	Shift + Down	
Program	FAV PRE-CH	Pre Ch	
C.Reset/T.Alti+	CLEAR EXIT	Exit	