| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| OPEN/ CLOSE | Open/Close | SURROUND | Eject / Surround |
| SET UP | Set Up | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| I / ⏻ | Power | ⏻ | Power |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| CLEAR -/-- | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| INPUT | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| TIME/TEXT | Time/Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| SHUFFLE | Shuffle | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| PROGRAM | Program | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| PICTURE MEMORY | Picture Memory | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| TV/DVD | TV/DVD | LIST SMART | Smart / List |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| ANGLE | Angle | ANGLE INFO | Info / Angle |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| BOOK MARK | Book Mark | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| AV VOL + | AV Vol+ | + VOL | Vol+ |
| PREV | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| NEXT | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | << Search | TUNE- | << / Tune- |
| | Search >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | AV Vol- | VOL − | Vol- |
| PLAY | Play | SLOW | Play / Slow |
| PAUSE | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | |
| TITLE | Title | TITLE SOUND | Sound / Title | | |
| DVD MENU | DVD Menu | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top | | |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return | | |
| | ← Wheel | CH PAGE − | CH- / Page- | | |
| | Wheel → | + CH PAGE | CH+ / Page+ | | |
| | Up | | Up | | |
| | ← Wheel JOG | SHIFT + CH PAGE − | Shift + CH- / | | |
| | Left | | Left | | |
| ENTER | Enter | OK | OK | | |
| | Right | | Right | | |
| | Wheel JOG → | SHIFT + + CH PAGE | Shift + CH+ / | | |
| | Down | | Down | | |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| I / ⏻ | Power | ⏻ | Power |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| VOL + | Vol+ | + VOL | Vol+ |
| PROG + | Prog+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| VOL − | Vol- | VOL − | Vol- |
| CH PAGE − | Prog- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| WIDE MODE | Wide Mode | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| TV/VIDEO | TV/Video | LIST SMART | Smart / List |
| CLEAR -/-- | -/-- | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |