Original		Replacement		Original	Replacement
	Power		Power		
	CD		3		
	Tuner		6		
	Tape		5		
	AUX		7		
	Timer		Shift + Sleep / Timer		
	Sleep		Sleep / Timer		
	Vol -		Vol -		
	Vol +		Vol +		
	<<		<< / Tune-		
	>>		>> / Tune+		
	DSC		Smart / List		
	I.S/DBB		Display / Media		
	Mute		Mute / Dimmer		
	Album/Preset		CH- / Page-		
	Album/Preset		CH+ / Page+		

Original	Replacement
Power	Power
CD	3
Tuner	6
Tape	5
AUX	7
Mode	Picture / Format
Timer	Shift + Sleep / Timer
Sleep	Sleep / Timer
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
I<	I<< / Preset-
>I	>>I / Preset+
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+

Original	Replacement
DSC	Smart / List
I.S/DBB	Display / Media
Mute	Mute / Dimmer
Album/Preset	CH- / Page-
Album/Preset	CH+ / Page+

Original	Replacement
Power	Power
CD	3
Tuner	6
Tape	5
AUX	7
Timer	Shift + Sleep / Timer
Sleep	Sleep / Timer
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
I<	I<< / Preset-
>I	>>I / Preset+
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
DSC	Smart / List

Original	Replacement
I S/DBB	Display / Media
Mute	Mute / Dimmer

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power		
CD	3		
Tuner	6		
Tape	5		
AUX	7		
Timer	Shift + Sleep / Timer		
Sleep	Sleep / Timer		
Vol -	Vol -		
Vol +	Vol +		
DSC	Smart / List		
IS/DBB	Display / Media		
Mute	Mute / Dimmer		