Original		Replacement	
	Power		Power
	Source (Games)		AV / Input / RDS
1 ./@	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
	TV		TV/Radio /
0 _	0	0	0
	Recall		Fav / Marker / PC
+V	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer
+P	PR+		CH+ / Page+

Original		Replacement	
-V	Vol -	VOL -	Vol -
	World/Internet	SMART	Smart / List
-P	PR-	CH PAGE -	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Q.MENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Movie-Music-Phot	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
*/o	*/o	FORMAT PICTURE	Picture / Format
*/o..	*/o..	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Replacement		Original		Replacement	
	[≡] / Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
LANG.	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
	[≡]. .	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
	[-o-]	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				