Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CH.LIST	CH. List	DISC NAV LIST	List
RECALL	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
PIC.MODE	PIC. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SOURCE	Source	TIMER AV	AV

Original		Replacement	
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
Up	Up		Up
Down	Down		Down
Right	Right		Right
Left	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
DVD-SETUP	Red/ DVD Setup	A	Red
REPEAT	Green/ Repeat	B	Green
LANGUAGE	Yellow/ Languag	C	Yellow
DVD-MENU	Blue/ DVD Menu	D	Blue
TITLE ASPECT	Title/ Aspect	ECO 3D	3D
ZOOM TV/RADIO	Zoom/ Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Replacement	
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
PROG INDEX	Prog/Index	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
A-B REVEAL	A-B/Reveal	APP MEDIA	Media
STEP AUDIO	Step/Audio	SOUND DUAL	Dual
INFO DISPLAY	Info/Display	DISPLAY INFO	Info
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
HOLD	Hold	SETTINGS OPT	Options
SUBPAGE	Subpage	-/-- GUIDE	Guide
TEXT	Eject	ZOOM ⏏	Eject
SIZE	Play	PLAY MODE ▶	Play
SUBPAGE	Pause	⏸	Pause
HOLD	Stop	■	Stop
⏮	|<<	⏮	|<<
⏭	>>|	⏭	>>|
⏪	<<	⏪	<<

Original		Replacement	
⏩	>>	⏩	>>