Original		Replacement	
POWER	Power		Power
INFO	[≡i] / Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AV	[≡?] / AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT 0	0
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Replacement	
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
INDEX	Index	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Red / <<	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix / Search
	Red / <<	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Replacement		Original		Replacement
	Green / >>	APP REPEAT	Green / APP / Repeat			
	Green / >>	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /			
	Yellow / I<<	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /			
	Yellow / I<<	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat			
	Blue / >>I	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random			
	Blue / >>I	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime			
	Text / Play/Paus	GOTO TEXT	Text / Goto			
	Text / Play/Paus	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS			
	Text / Play/Paus	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /			
	[≡□] / Stop / S	HOLD	Stop / Hold			
RADIO	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /			
	[≡↕] / Format	MEDIA DISPLAY	Display / Media			
	[≡X]	FORMAT PICTURE	Picture / Format			
	[≡◷] / Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ			
FILE	File	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /			
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode			