Original		Replacement	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
1 ./@	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
	TV		TV/Radio /
0 _	0	0	0
	Recall	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
+V	Vol +	VOL +	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+P	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+

Original		Replacement	
-V	Vol -	VOL -	Vol -
	World/Internet	LIST SMART	Smart / List
-P	PR-	CH PAGE -	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Q.MENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Camera/Music/Ph	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
*/o	*/o	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
*/o..	*/o..	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original	Replacement	Original	Replacement
[≡] / Text	Text / Goto		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Lang	Audio / Lang I/II		
[≡] . .	Shift + Text /		
[- o-]	Setup / OPT /		
<<	<< / Tune-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		