Original	Replacement
Standby	Power
1	1
2	2
3	3
DVD	SHIFT + 2
4	4
5	5
6	6
TUNER	SHIFT + 6
7	7
8	8
9	9
Aux	SHIFT + 7
Up	Up
0	0
Left	Left
Ent	OK

Original	Replacement
Right	Right
A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Down	Down
Sleep	Sleep / Timer
<< / Preset-	<< / Tune-
<< / Preset-	SHIFT + I<< / Preset-
>> / Preset+	>> / Tune+
>> / Preset+	SHIFT + >>I / Preset+
Menu / PBC	Menu / Home
Open / Close	Eject / Surround
Slow / Memory	SHIFT + Play /
Slow / Memory	Fav / Marker / PC
Slow / Memory	SHIFT + Up
I<< / Tuning+	I<< / Preset-
I<< / Tuning+	SHIFT + >> /
I<< / Tuning+	SHIFT + Left
Stop	Stop / Hold

Original	Replacement	Original	Replacement
Stop	SHIFT + OK — Shift + OK	Return	RETURN BACK — Back / Return
>>I / Tuning-	PRESET+ >>I — >>I / Preset+	DISPLAY	MEDIA DISPLAY — Display / Media
>>I / Tuning-	SHIFT + TUNE- — Shift + << /	MUTE	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
>>I / Tuning-	SHIFT + ▶ — Shift + Right		
Play / Pause	SLOW ▶ — Play / Slow		
Play / Pause	STEP-FREEZE II — Pause / Step / Freeze		
Play / Pause	SHIFT + ▼ — Shift + Down		
Title	TITLE SOUND — Sound / Title		
Setup	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /		
Language	SHIFT + LANG I/II AUDIO — Shift + Audio / Lang I/II		
Sub Title	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
Zoom	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
ADJ/VOL — Adj / Vol +	VOL + — Vol +		
AUDIO	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II		
EQ	SHIFT + EQ SUBTITLE — Shift + Subtitle / EQ		
ADJ/VOL — Adj / Vol -	VOL - — Vol -		
Go To	GOTO TEXT — Text / Goto		