Original		Replacement	
POWER	Power		Power
TV/SAT	TV/ SAT	HOME SMART	Smart
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SAT	SAT	APP MEDIA	Media
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide

Original		Replacement	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
CH&Page+	CH&Page+	+ CH	Ch +
CH&Page-	CH&Page-	CH -	Ch -
TTX	Red/ TTX	A	Red
SUB. T	Green/ Sub. T	B	Green
ZOOM	Yellow/ Zoom	C	Yellow
MP	Blue/ MP	D	Blue
TV/RADIO	Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/ R
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual

Original	Replacement	Original	Replacement
PAUSE Pause	Pause		
POS POS	PICTURE FORMAT Format		
REC Rec	REC MODE Rec		
P/N P/N	SETTINGS OPT Options		
INFO Info	DISPLAY INFO Info		
T/S T/S	ECO 3D 3D		
<<	<<		
>>	>>		
Play	PLAY MODE Play		
Stop	Stop		