| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Power | | Power | | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Red/ ↑ | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | P+ | P+ | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | Green/ ↓ | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | V- | Vol - | VOL | Vol - |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | P- | P- | CH PAGE | CH- / Page- |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| M | M | HOME MENU | Menu / Home | 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return | 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| | Up | | Up | 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| | Left | | Left | 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| OK | OK | OK | OK | 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | Right | | Right | 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| | Down | | Down | 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS | 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| PRESETS | Presets | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top | FAV | FAV | SHIFT + PC FAV MARKER | Shift + Fav / Marker / PC |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle | 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | Recall | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| V+ | Vol + | VOL | Vol + | SCREEN | Screen | FORMAT PICTURE | Picture / Format |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| LANG | Lang | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer | | |
| | (O) | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | |
| | O/World | LIST SMART | Smart / List | | |
| | [≡x] | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / | | |
| | [≡] | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |