Original		Replacement	
Power		Power	
Input		AV / Input / RDS	
Menu		Menu / Home	
Picture		Picture / Format	
Text		Text / Goto	
STTL		Subtitle / EQ	
Red		Red / Netflix / Search	
Green		Green / APP / Repeat	
Yellow		Yellow / YouTube / Repeat	
Blue		Blue / Prime Video / Random	
i		Info / Angle	
X/Exit		Exit / Cancel / Clear	
Netflix		Shift + Red / Netflix /	
prime video		Shift + Blue / Prime	
Left		Left	
Up		Up	
Right		Right	

Original		Replacement	
Rakuten Tv		Display / Media	
OK		OK	
Back		Back / Return	
Down		Down	
Home		Shift + Menu /	
Mute		Mute / Dimmer	
Option		Setup / OPT /	
Guide		Guide / EPG / -/--	
List		Shift + Smart / List	
Vol +		Vol +	
Smart Colors		Smart / List	
CH+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
CH-		CH- / Page-	
1		1	
2		2	
3		3	

Original		Replacement	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
? / eHELP	? / eHelp	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
0	0	HDMI - SAT 0	0
LAST VIEW	Last View	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
Play	Play	SLOW ▶	Play / Slow
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
Stop	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
Pause	Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
MY APP	My APP	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube / Repeat

Original		Replacement	
APPS	APPS	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /