| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| Power | | Power | |
| Stop | | Stop / Hold | |
| Pause | | Pause / Step / Freeze | |
| Rec | | Rec / Rec Mode | |
| << | | << / Tune- | |
| Play | | Play / Slow | |
| >> | | >> / Tune+ | |
| ( / ] | | Fav / Marker / PC | |
| = | | Smart / List | |
| ☼ | | Menu / Home | |
| Tv Guide | | Guide / EPG / -/-- | |
| Search | | AV / Input / RDS | |
| Top Pics | | Display / Media | |
| Sources | | TV/Radio / | |
| Windows | | D.Menu / Top | |
| TV/Exit | | Exit / Cancel / Clear | |
| Red | | Red / Netflix / Search | |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| Green | | Green / APP / Repeat | |
| Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat | |
| Blue | | Blue / Prime Video / Random | |
| Info | | Info / Angle | |
| Options | | Setup / OPT / | |
| Back | | Back / Return | |
| Home | | Shift + Menu / | |
| Up | | Up | |
| Down | | Down | |
| Right | | Right | |
| Left | | Left | |
| OK | | OK | |
| Vol + | | Vol + | |
| Vol - | | Vol - | |
| Mute | | Mute / Dimmer | |
| Netflix | | Shift + Red / Netflix / | |
| CH+ | | CH+ / Page+ | |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| CH- | CH- / Page- | | |
| 1 | 1 | | |
| 2 | 2 | | |
| 3 | 3 | | |
| 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | | |
| 0 | 0 | | |
| Subtitle | Subtitle / EQ | | |
| Text | Text / Goto | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |