Mandis shop

RC115331300

Original		Replacement	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
i	i	INFO	Info / Angle
SETUP	Setup	SETUP	Setup / OPT /
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Replacement	
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
NAVI	Navi	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
OK	OK	OK	OK
	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
TV	Tv Power	SHIFT +	Shift + Power
TV/TXT	TV/TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol -	VOL −	Vol -
	Vol +	VOL +	Vol +
TV/AV	Tv/Av	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

https://mandis.rs/en/1059-632-replacement-remote-control-for-RC115331300.htm