| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Right | Right |
| Pause | Pause / Step / Freeze | Left | Left |
| Rec | Rec / Rec Mode | [i]/Info | Info / Angle |
| Stop | Stop / Hold | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Play | Play / Slow | Back | Back / Return |
| >> | >> / Tune+ | List | Shift + Smart / List |
| << | << / Tune- | III/Options | Setup / OPT / |
| Guide | Guide / EPG / -/-- | Mute | Mute / Dimmer |
| 3D | Shift + 3 | Vol + | Vol + |
| Smart Tv | Smart / List | Vol - | Vol - |
| Home | Menu / Home | CH+ | CH+ / Page+ |
| Ambilight | Display / Media | CH- | CH- / Page- |
| [<>] | Picture / Format | Red | Red / Netflix / Search |
| TV | TV/Radio / | Green | Green / APP / Repeat |
| OK | OK | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Up | Up | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Down | Down | 1 | 1 |

| Original | | Replacement | | Original | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 ABC | 2 | DVD 2 | 2 | | |
| DEF 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 | | |
| 4 GHI | 4 | VIDEO 4 | 4 | | |
| 5 JKL | 5 | TAPE 5 | 5 | | |
| MNO 6 | 6 | TUNER 6 | 6 | | |
| 7 PQRS | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| 8 TUV | 8 | USB 8 | 8 | | |
| WXYZ 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |