Original		Replacement	
Power		Power	
Input		AV / Input / RDS	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
Guide		Guide / EPG / -/--	
0		0	
CH.List		Smart / List	
Red		Red / Netflix / Search	
Green		Green / APP / Repeat	
Yellow		Yellow / YouTube / Repeat	

Original		Replacement	
Blue		Blue / Prime Video / Random	
[=]		D.Menu / Top	
Play		Play / Slow	
Pause		Pause / Step / Freeze	
Up		Up	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
Down		Down	
Back		Back / Return	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Vol +		Vol +	
Home		Menu / Home	
CH+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
Mute		Mute / Dimmer	
CH-		CH- / Page-	

Original		Replacement		Original	Replacement
TEXT	Text	GOTO / TEXT	Text / Goto		
SUBTITLE	Subtitle	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
INFO	Info	ANGLE / INFO	Info / Angle		
free	free	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /		
[/]	[/]	MEDIA / DISPLAY	Display / Media		
deezer	deezer	PROGRAM / TV/RADIO	TV/Radio /		
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX / SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video / RANDOM	Shift + Blue / Prime		
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube / REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
plex	plex	TITLE / SOUND	Sound / Title		
BROWSER	Browser	FORMAT / PICTURE	Picture / Format		
Disney+	Disney+	SIZE / ZOOM	Zoom / Size		