Original		Replacement	
OPEN/ CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
HDMI	HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
I/⏻	Power	⏻	Power
1	1	TV 1	1
ABC 2	2	DVD 2	2
DEF 3	3	CD - STB 3	3
PROG.	Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+
GHI 4	4	VIDEO 4	4
JKL 5	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6
PROG.	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
PQRS 7	7	AUX - HDD 7	7
TUV 8	8	USB 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
TIME SLIP	Time Slip	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SAT.LINK	SAT Link	LIST SMART	Smart / List

Original		Replacement	
SPACE 0	0	HDMI - SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu
▲	Up	▲	Up
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
▼	Down	▼	Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
■	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original	Replacement	Original	Replacement
Green	Green / APP / Repeat	Setup	Setup / OPT /
Yellow / Mode	Yellow / YouTube / Repeat	Timer Set	TV/Radio /
Blue / Search	Blue / Prime Video / Random	Timer Prog	Sleep / Timer
Blue / Search	Shift + Red / Netflix /	1.3x/0.8x Play	Shift + Play /
<< REV	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>> FWD	>> / Tune+		
I<< Skip	I<< / Preset-		
Stop	Stop / Hold		
>>I Skip	>>I / Preset+		
Pause	Pause / Step / Freeze		
VCR	Shift + 4		
DVD	Shift + 2		
Instant Skip	Shift + >>I / Preset+		
Dubbing	Picture / Format		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		