Original		Replacement	
DVD/TV/AV	DVD / TV / AV		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Mute	MUTE	Mute
TV/RADIO REPEAT	Repeat / TV/ Radi	SEARCH TV/R	TV/ R
TV/RADIO REPEAT	Repeat / TV/ Radi	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+	Up / CH+		Up
CH+	Up / CH+	+ CH	Ch +

Original		Replacement	
CH-	Down / CH-		Down
CH-	Down / CH-	CH −	Ch -
▶ VOL+	Right / Vol +		Right
▶ VOL+	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
VOL- ◀	Left / Vol -		Left
VOL- ◀	Left / Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	Ok
Pg Up	Pg Up	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
Pg Dn	Pg Dn	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
TITLE	Title	HOME SMART	Smart
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
FAV GOTO	Goto / FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUB-T	Sub-T	AD SUBT	Subt
TTX ZOOM	Zoom / TTX	REPEAT TEXT	Text
TTX ZOOM	Zoom / TTX	ZOOM ⏏	Eject
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options

Original		Replacement		Original	Replacement
EPG MENU	Menu / EPG	TOP MENU MENU	Menu		
EPG MENU	Menu / EPG	GUIDE	Gui de		
USB	USB	APP MEDIA	Medi a		
▶II	Pl ay / Pause	PLAY MODE ▶	Pl ay		
▶II	Pl ay / Pause	II	Pause		
■	St op	■	St op		
REC COPY/ DELETE	Copy/ Del et e / Re	REC MODE ●	Rec		
◀◀	Red / <<	A	Red		
◀◀	Red / <<	≪	<<		
▶▶	Gr een / >>	B	Gr een		
▶▶	Gr een / >>	≫	>>		
⏮	Yel l ow / I <<	C	Yel l ow		
⏮	Yel l ow / I <<	⏮	I <<		
⏭	Bl ue / >>I	⏭	>>I		
⏭	Bl ue / >>I	D	Bl ue		