| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| SCREEN | Screen | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| LANG | Lang | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| | www | LIST SMART | Smart / List |
| | Red/▲ | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Red/▲ | SHIFT + CH PAGE + | Shift + CH+ / |
| | Green/▼ | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Green/▼ | SHIFT + CH PAGE − | Shift + CH- / |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| | [≡] / Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| ▲ | Up | | Up |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| ◄ | Left | | Left |
| ► | Right | | Right |
| RETURN | Return | SHIFT + RETURN BACK | Shift + Back / Return |
| ▼ | Down | | Down |
| OK | OK | OK | OK |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| PRESETS | Presets | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |

| Original | | Sustituto | | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|---|---|
| V+ | Vol + | VOL + | Vol + | | |
| P+ | P+ | CH + | CH+ / Page+ | | |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle | | |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | | |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| V- | Vol - | VOL - | Vol - | | |
| P- | P- | CH - | CH- / Page- | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |