Original	Sustituto	Original	Sustituto
Input	AV / Input / RDS	ATV/DTV	TV/Radio /
Power	Power	Vol +	Vol +
[▼]	Fav / Marker / PC	[≡i]/[i+]	Info / Angle
Text	Text / Goto	PR+	CH+ / Page+
Subtitle	Subtitle / EQ	Vol -	Vol -
O)/I/II	Audio / Lang I/II	Mute	Mute / Dimmer
1	1	PR-	CH- / Page-
2	2	Quick	Smart / List
3	3	Guide	Guide / EPG / -/--
4	4	Up	Up
5	5	Exit	Exit / Cancel / Clear
6	6	Left	Left
7	7	OK	OK
8	8	Right	Right
9	9	Menu	Menu / Home
AD	Sound / Title	Down	Down
0	0	Return	Back / Return

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
[≡?]	Display / Media		
[≡+]	Stop / Hold		
[≡♦]	Zoom / Size		
Timer / [≡x]	Sleep / Timer		