Original		Sustituto	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
OK	OK	OK	OK
	Up		Up

Original		Sustituto	
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
+ PROG	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
PROG -	Prog-	CH PAGE -	CH- / Page-
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
A RED	Red/A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
B GREEN	Green/B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
C YELLOW	Yellow/C	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
D CYAN	Blue/D	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Hold	Stop / Hold		
Mix	Shift + Text /		
Reveal	TV/Radio /		
Index	D.Menu / Top		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Fav	Fav / Marker / PC		
Subpage	Eject / Surround		
Format	Shift + Picture / Format		
Vol -	Vol -		
P Mode	Picture / Format		
Text	Setup / OPT /		
S Mode	Sound / Title		
3DNR	Smart / List		
MTS	Display / Media		