Original		Sustituto	
STANDBY	Standby		Power
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Up		Up
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Left		Left
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
	Right		Right
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Sustituto	
	Down		Down
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
A→B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original	Sustituto	Original	Sustituto
VOL+ Vol +	VOL + Vol +		
VOL− Vol -	VOL − Vol -		