Original		Sustituto	
	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5		5
6	6		6
7	7		7
8	8		8
9	9		9
0	0		0
≥10	+10	EPG	-/-- / EPG
CANCEL	Cancel	WIDE	WIDE
INPUT AV	Tv/Av Tv	SHIFT + SRC	Shift + SRC
VOL +	Vol +Tv	SHIFT + ▶	Shift + RIGHT
VOL -	Vol -Tv	SHIFT + ◀	Shift + LEFT

Original		Sustituto	
VOL +	Vol +	VOL	VOL +
VOL -	Vol -	VOL	VOL -
MUTE	Mute		MUTE
DVD	Dvd	VOD	VOD
USB	Usb	MEDIA	MEDIA
EXT-IN RADIO	EXT-IN/RADIO	SRC	SRC
SEARCH ◀◀	<< Slow/Search		Rewind
SEARCH ▶▶	>> Slow/Search		Fast Forward
SKIP ⏮	I<<Skip		First
SKIP ⏭	>>I Skip		Last
▶PLAY	Play		Play
PAUSE	Pause		Pause
STOP	Stop		Stop
FUNCTIONS	Functions	OPT+	OPT+
EXIT	Exit	EXIT	EXIT
TOP MENU	Top Menu	INFO	INFO
START	Start	FAV 2. P/C	P/C / FAV

Original		Sustituto	
MENU	Menu	MENU	MENU
	Up		UP
	Down		DOWN
	◁ I / Left		LEFT
	Right / I ▷		RIGHT
OK	Ok	OK	OK
PLAY MODE REPEAT	Play Mode	TV/R	TV/R
RETURN	Return	BACK	BACK
SOUND W.SRD	Sound/ W.SRD		Audio
SURROUND SLEEP	Surround/ Sleep		Subt.
CH SELECT	Ch Select	V-FOR	V-FOR
FL DISPLAY	FL Display	TEXT	TEXT

Original	Sustituto