Original		Sustituto	
Power		Power	
Power Tv		SHIFT + Power	Shift + Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10		GUIDE	Guide
Cancel		ECO 3D	3D
Tv/Av Tv		SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
Vol +Tv		SHIFT + ▶	Shift + Right
Vol -Tv		SHIFT + ◀	Shift + Left

Original		Sustituto	
Vol +		Vol +	
Vol -		Vol -	
Mute		Mute	
DVD		HOME SMART	Smart
USB		APP MEDIA	Media
EXT-IN/RADIO		TIMER AV	AV
<< Slow/Search		<<	
>> Slow/Search		>>	
I<<Skip		I<<	
>>I Skip		>>I	
Play		PLAY MODE	Play
Pause		Pause	
Stop		Stop	
Functions		SETTINGS OPT	Options
Exit		CLEAR EXIT	Exit
Top Menu		SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
Start		FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Sustituto	
MENU	Menu	TOP MENU / MENU	Menu
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
◀II	◁ I / Left	◀	Left
II▶	Right / I I ▷	▶	Right
OK	Ok	OK	Ok
PLAY MODE / REPEAT	Play Mode/ Repeat	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
SOUND / W.SRD	Sound/ W SRD	SOUND / DUAL	Dual
RETURN	Return	RETURN / BACK	Back
SURROUND / SLEEP	Surround/ Sleep	PROG / SLEEP	Sleep
CH SELECT	CH Select	DISC NAV / LIST	List
FL DISPLAY	FL Display	DISPLAY / INFO	Info