Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
OPEN /CLOSE	Open/ Cl ose	ZOOM	Ej ect
DVD TV SYS	DVD	A	Red
TUNER	Tuner	B	Gr een
VIDEO	Vi deo	C	Yel l ow
TV/AUX	TV/ AUX	D	Bl ue
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep
	I <<		I <<
	<<		<<
	>>		>>
	>>I		>>I
PLAY	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
STOP	St op		St op
	SP. Set up	APP MEDIA	Medi a
	CH- Level	-/-- GUIDE	Gui de
	SR. Mode	DISC NAV LIST	Li st
	Ti t l e	DISPLAY INFO	I nf o

Original		Sustituto	
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
ENTER	Ent er	OK	Ok
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
SET UP	Set up	SETTINGS OPT	Opt i ons
PAUSE/STEP	Pause/ St ep		Pause
MENU/RETURN	Menu/ Ret ur n	TOP MENU MENU	Menu
GO TO AUTO MEMORY	Got o Aut o	RETURN BACK	Back
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Original		Sustituto	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DISP/FM MODE	DISP/FM mode	SEARCH TV/R	TV/R
DELAY TIME	Delay Time	CLEAR EXIT	Exit
TEST TONE	Test Tone	PICTURE FORMAT	Format
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
SLOW	Slow	TIMER AV	AV
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
A-B	A-B	HOME SMART	Smart
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
ANGLE	Angle	ECO 3D	3D
RANDOM	Random	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
DIGEST RDS MODE	Digest RDS Mode	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt

Original		Sustituto	
MPX PTY SEARCH	MPX PTY Search	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
PBC	PBC	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R