Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	[<>]	PICTURE FORMAT	Format
	♪	SOUND DUAL	Dual
	[ ]	ECO 3D	3D
PAT	PAT	HOME SMART	Smart
PIP SEL	PIP Sel	PLAY MODE ▶	Play
PIP POS	PIP Pos	⏸	Pause
PIP SIZE	PIP Size	■	Stop
AV	AV	TIMER AV	AV
PC	PC	APP MEDIA	Media
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Original		Sustituto	
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
SWAP	Swap	FAV PRE-CH	Pre Ch
SWAP	Swap	RETURN BACK	Back
PR-	PR-	CH −	Ch -
PR+	PR+	+ CH	Ch +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
	OK / Freeze	OK	Ok

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Info	Info		
Menu	Menu		
[+]	Options		
[?]	D. Menu		
[♦]	Subt		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
Text / Mix	Text		
[≡x]	Exit		
[:≡]	Guide		