Original		Sustituto	
	Power		Power
DRIVE SELECT	Drive Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2abc	2	DVD 2	2
3def	3	CD - STB 3	3
4ghi	4	VIDEO 4	4
5jkl	5	TAPE 5	5
6mno	6	TUNER 6	6
7pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8tuv	8	USB 8	8
9wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
PAGE CH	CH/Page+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
LAST VIEW	Last View	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CH	CH/Page-	CH PAGE −	CH- / Page-
RADIO/ TV	Radio/Tv	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
INTERNET	Internet	LIST SMART	Smart / List

Original		Sustituto	
	Skype	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY/x1.3	Play	SLOW	Play / Slow
	<< Slow/Search/Rewi	TUNE-	<< / Tune-
OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
	Slow/search >>	TUNE+	>> / Tune+
PAUSE PAUSE LIVE TV	Pause/Pause Live	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
STATUS	i/Status	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	X/Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
POP-UP MENU DIRECT NAVIGATOR	Pop-Up menu/Direct	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Down		Down
	Right		Right

Original	Sustituto
Left	Left
Function Menu	Menu / Home
OK	OK
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Rec	Rec / Rec Mode
Audio	Audio / Lang I/II
Text	Text / Goto
STTL	Subtitle / EQ
Display	Display / Media
Chapter	Zoom / Size
Setup	Setup / OPT /
Prog/Check	Shift + TV/Radio / Program
Time Slip	Picture / Format
DEL	Sleep / Timer

Original	Sustituto
CH- Tv	Shift + CH- /
CH+ Tv	Shift + CH+ /
Vol - Tv	Vol -
Vol + Tv	Vol +
Power Tv	Shift + Power
AV Input Tv	Shift + AV / Input / RDS
Manual Skip +60s	Shift + Right
Manual Skip -10s	Shift + Left