| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Right | Right |
| Mute | Mute / Dimmer | L / R | D.Menu / Top |
| Subtitle | Subtitle / EQ | Down | Down |
| Language | Audio / Lang I/II | Stop | Stop / Hold |
| Open / Close | Eject / Surround | 1 | 1 |
| Angle | Info / Angle | 2 | 2 |
| Title | Sound / Title | 3 | 3 |
| Vol + | Vol + | Goto | Text / Goto |
| Prog | TV/Radio / | 4 | 4 |
| Menu | Menu / Home | 5 | 5 |
| Vol - | Vol - | 6 | 6 |
| Setup | Setup / OPT / | 10+ | Guide / EPG / -/-- |
| Up | Up | 7 | 7 |
| Play / Pause | Play / Slow | 8 | 8 |
| Play / Pause | Pause / Step / Freeze | 9 | 9 |
| Left | Left | 0 | 0 |
| Enter | OK | << Rev | << / Tune- |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| FWD | >> Fwd | TUNE+ | >> / Tune+ |
| PREV | I<< Prev | PRESET- | I<< / Preset- |
| NEXT | >>I Next | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| PBC | PBC | LIST SMART | Smart / List |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| SLOW | Slow | SHIFT + SLOW | Shift + Play / |
| STEP | Step | SHIFT + STEP - FREEZE | Shift + Pause / Step / |
| A-B | A - B | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| VIDEO/ MODE | Video / Mode | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |