Original		Sustituto	
Mute	MUTE	Mute / Dimmer	DIMMER MUTE
Power	POWER	Power	POWER
Picture	PICTURE	Picture / Format	FORMAT PICTURE
Sound	SOUND	Sound / Title	TITLE SOUND
Multimedia	MULTI MEDIA	Display / Media	MEDIA DISPLAY
Source	SOURCE	AV / Input / RDS	RDS AV INPUT
Aspect	ASPECT	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
Up / PR +	PR ▲	CH+ / Page+	CH PAGE +
Up / PR +	PR ▲	Up	▲
Recall	RECALL	Back / Return	RETURN BACK
Left / Vol -	VOL -	Left	◀
Left / Vol -	VOL -	Vol -	VOL −
Menu	MENU	Menu / Home	HOME MENU
Right / Vol +	VOL +	Vol +	VOL +
Right / Vol +	VOL +	Right	▶
Prev PR	PREV PR	Fav / Marker / PC	PC FAV MARKER
Down / PR -	PR ▼	Down	▼

Original		Sustituto	
Down / PR -	PR ▼	CH- / Page-	CH PAGE −
OK	OK	OK	OK
Red / P.Mode	P.MODE	Red / Netflix / Search	NETFLIX SEARCH
Green / P.Still	P.STILL	Green / APP / Repeat	APP REPEAT
Yellow / P.Swap	P.SWAP	Yellow / YouTube / Repeat	YouTube REPEAT A-B
Blue / P.Input	P.INPUT	Blue / Prime Video / Random	Prime Video RANDOM
Dynamic Bass	DYNAMIC BASS	Smart / List	LIST SMART
3D - Panorama	3D-PANORAMA	TV/Radio /	PROGRAM TV/RADIO
P.PR +	P.PR ▲	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
Audio I / II	AUDIO I/II	Audio / Lang I/II	LANG I/II AUDIO
Still	STILL	Pause / Step / Freeze	STEP-FREEZE ⏸
P.PR -	P.PR ▼	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
1	1	1	TV 1
2	2	2	DVD 2
3	3	3	CD-STB 3
4	4	4	VIDEO 4
5	5	5	TAPE 5

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
LOCK	Lock	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
[≡]	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto				
[≡?]	[≡?]	SURROUND ⏏	Eject / Surround				
[≡X]	[≡X]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
Size	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
[≡o]	[≡o]	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
Hold	Hold	HOLD ■	Stop / Hold				
[/≡]	[/≡]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
[≡i]	[≡i]	ANGLE INFO	Info / Angle				