Original		Sustituto		Original		Sustituto	
P100	P100	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	AV	AV	AV INPUT	AV / Input / RDS
Power	Power	Power	Power	0	0	0	0
REV	REV	SLEEP	Sleep / Timer	TV	TV	TV/RADIO	TV/Radio /
DOUB	DOUB	SMART	Smart / List	P+	P+		Up
1	1	1	1	P+	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
2	2	2	2	Mute	Mute	MUTE	Mute / Dimmer
3	3	3	3	TV/TXT	TV/TXT	TEXT	Text / Goto
HOLD	Hold	HOLD	Stop / Hold	Menu	Menu	MENU	Menu / Home
4	4	4	4	Vol -	- VOL	VOL -	Vol -
5	5	5	5	Vol -	- VOL		Left
6	6	6	6	OK	OK	OK	OK
SUB	SUB	SUBTITLE	Subtitle / EQ	Vol +	VOL +	VOL +	Vol +
UPDATE	Update	DISPLAY	Display / Media	Vol +	VOL +		Right
7	7	7	7	SWAP	SWP	BACK	Back / Return
8	8	8	8	P-	P-	CH PAGE	CH- / Page-
9	9	9	9	P-	P-		Down
MIX	MIX	D.MENU	D.Menu / Top	16:9	16:9	PICTURE	Picture / Format

Menu

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	Violet/Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
	[ ]	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
PC	PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
PT	PT	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		