Original	Sustituto	Original	Sustituto
Standby	Power	Right	Right
Info	Info / Angle	Vol +	Vol +
Subtitle	Subtitle / EQ	Record	Rec / Rec Mode
Mute	Mute / Dimmer	CH-	CH- / Page-
I<<	I<< / Preset-	Down	Down
Play	Play / Slow	Stop	Stop / Hold
<<	<< / Tune-	1	1
>>I	>>I / Preset+	2	2
Pause	Pause / Step / Freeze	3	3
>>	>> / Tune+	EPG	Guide / EPG / -/--
Menu	Menu / Home	4	4
Up	Up	5	5
CH+	CH+ / Page+	6	6
Exit	Exit / Cancel / Clear	Back	Back / Return
Vol -	Vol -	7	7
Left	Left	8	8
OK	OK	9	9

Original		Sustituto		Original	Sustituto
0	0	HDMI - SAT 0	0		
MEDIA	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8		
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto		
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
RES	Res	LIST SMART	Smart / List		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		

Original		Sustituto	
STANDBY	Standby		Power
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PRESET-	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	<<	TUNE-	<< / Tune-
PRESET+	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>	TUNE+	>> / Tune+
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
CH+	Up / CH+	CH+ / CH PAGE	CH+ / Page+
CH+	Up / CH+		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL-	Left / Vol-	VOL -	Vol-
VOL-	Left / Vol-		Left
OK	OK	OK	OK

Original		Sustituto	
VOL+	Right / Vol+	VOL +	Vol+
VOL+	Right / Vol+		Right
RECORD	Record	REC MODE	Rec / Rec Mode
CH-	Down / CH-		Down
CH-	Down / CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Sustituto		Original	Sustituto
0	0	0	0		
MEDIA	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8		
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto		
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
RES	Res.	LIST SMART	Smart / List		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		