Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
DIRECT TV REC	Direct TV Rec	REC MODE	Rec
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
TV/AV	TV / AV	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Down		Down
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text

Original		Sustituto	
F.P.	FT	AD SUBT	Subt
INDEX	Index	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
HOLD	Hold	SHIFT + ■	Shift + Stop
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0 VCR	0 / VCR	0	0
C	C	RETURN BACK	Back
i	i	DISPLAY INFO	Info
^	CH +	+ CH	Ch +
v	CH -	CH −	Ch -

Original		Sustituto	
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
N	N	HOME SMART	Smart
	DVD Power	SHIFT +	Shift + Power
REC	DVD Rec	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
PROGR	DVD Programe -	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
RAMME	DVD Programe	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
	DVD << / I<<	<<	<<
	DVD << / I<<	I<<	I<<
	DVD >> / >>I	>>	>>
	DVD >> / >>I	>>I	>>I
	DVD Stop	■	Stop
	DVD Pause / Step	II	Pause
	DVD Play	PLAY MODE ▶	Play

Original	Sustituto

Original		Sustituto	
	VCR Power		Power
REC	VCR Rec	REC MODE	Rec
PROGRA	VCR	CH −	Ch -
RAMME	VCR	+ CH	Ch +
	VCR << / I<<		<<
	VCR << / I<<		I<<
	VCR >> / >>I		>>
	VCR >> / >>I		>>I
	VCR Stop		Stop
	VCR Pause / Step		Pause
	VCR Play	PLAY MODE	Play

Original	Sustituto