Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Recall	Back / Return
Mute	Mute / Dimmer	Display	Display / Media
Picture	Picture / Format	Up	Up
Aspect	Shift + Picture / Format	Input	AV / Input / RDS
Sleep	Sleep / Timer	Left	Left
Sound	Sound / Title	OK	OK
1	1	Right	Right
2	2	Menu	Menu / Home
3	3	Down	Down
4	4	Exit	Exit / Cancel / Clear
5	5	Vol +	Vol +
6	6	TV / Radio	TV/Radio /
7	7	EPG	Guide / EPG / -/--
8	8	CH +	CH+ / Page+
9	9	Vol -	Vol -
FAV	Fav / Marker / PC	Eject	Eject / Surround
0	0	CH -	CH- / Page-

Original	Sustituto
Subtitle	Subtitle / EQ
CH List	Smart / List
Rec	Rec / Rec Mode
Rec List	Shift + Smart / List
TV/TXT / D. Pro	Shift + TV/Radio / Program
TV/TXT / D. Pro	Text / Goto
Cancel / D. Rep	Shift + Exit / Cancel / Clear
Cancel / D. Rep	Shift + Green / APP /
Reveal / D. Got	Shift + Text /
Nicam/A2 /	Shift + Play /
Nicam/A2 /	Shift + Audio / Lang I/II
Index /I<<	I<< / Preset-
Hold / >>I	>>I / Preset+
Hold / >>I	Shift + Stop /
Size / D. Zoom	Zoom / Size
Subpage / D. Titl	Shift + Sound / Title
<<	<< / Tune-

Original	Sustituto
>>	>> / Tune+
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Red / D. Set	Shift + OK
Red / D. Set	Red / Netflix / Search
Green / D. Menu	D. Menu / Top
Green / D. Menu	Green / APP / Repeat
Yellow / D. Sub	Yellow / YouTube / Repeat
Yellow / D. Sub	Shift + Subtitle / EQ
Blue / D. Lan	Blue / Prime Video / Random
Blue / D. Lan	Audio / Lang I/II