Original		Sustituto	
	Power		Power
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Teletext/MHEG	REPEAT TEXT	Text
	Source	TIMER AV	AV
	Red/Demo	A	Red
	Green/Scanea	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue/AD	D	Blue
	[III]/Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Home	HOME SMART	Smart
	[≡]/Options	SETTINGS OPT	Options
	Back/P/P	RETURN BACK	Back
	[i]/Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Original		Sustituto	
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	<<		<<
	Play/Pause	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Stop		Stop
	Rec	REC MODE	Rec
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	P+	CH +	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	[<>]/Format	PICTURE FORMAT	Format
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4

Original		Sustituto		Original	Sustituto
5 JKL	5	5	5		
6 MNO	6	6	6		
7 PQRS	7	7	7		
8 TUV	8	8	8		
9 WXYZ	9	9	9		
0 . @	0	0	0		
SOUND	∫/ Sound	SOUND DUAL	Dual		
PICTURE	[ ]/ Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format		