Original		Sustituto		Original		Sustituto	
RATIO	Ratio	FORMAT PICTURE	Picture / Format	Vol +	Vol +	VOL	Vol +
POWER	Power	POWER	Power	MARK FAV	Fav / Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	P	P+ / Page+	CH PAGE	CH+ / Page+
SIMPLINK	Simplink	MEDIA DISPLAY	Display / Media	Vol -	Vol -	VOL	Vol -
TV/RAD	TV / Rad	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Q.MENU	Q.Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	P	P - / Page-	CH PAGE	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home	1	1	TV 1	1
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	2	2	DVD 2	2
	Up		Up	3	3	CD - STB 3	3
	Left		Left	4	4	VIDEO 4	4
OK	OK	OK	OK	5	5	TAPE 5	5
	Right		Right	6	6	TUNER 6	6
	Down		Down	7	7	AUX - HDD 7	7
RETURN EXIT	Return / Exit	RETURN BACK	Back / Return	8	8	USB 8	8
RETURN EXIT	Return / Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	9	9	BLUETOOTH 9	9
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle	LIST	List	LIST SMART	Smart / List
AV MODE	AV Mode	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS	0	0	HDMI - SAT 0	0

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Q. View	Zoom / Size		
Red	Red / Netflix / Search		
Stop	Stop / Hold		
Green	Green / APP / Repeat		
Play	Play / Slow		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Text	Text / Goto		
I<<	I<< / Preset-		
<<	<< / Tune-		
T. Opt	Setup / OPT /		
>>	>> / Tune+		
>>I	>>I / Preset+		
Subtitles	Subtitle / EQ		
Rec	Rec / Rec Mode		