Original	Sustituto
Power	Power
Mute	Mute
NTSC / PAL	Format
Audio	Dual
◷	AV
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
TV / Radio	TV/R
Recall	Back

Original	Sustituto
Guide	Guide
i	Info
Menu	Menu
Up / CH+	Up
Down / CH-	Down
Right / Vol +	Right
Left / Vol -	Left
OK	Ok
Up / CH+	Ch +
Down / CH-	Ch -
Right / Vol +	Vol +
Left / Vol -	Vol -
↟	Shift + Ch +
↡	Shift + Ch -
Exit	Exit
FAV	Pre Ch
SAT	Smart

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
	<<		<<				
	Play	PLAY MODE	Play				
	>>		>>				
	>I <	SHIFT +	Shift + Stop				
	I >	SHIFT +	Shift + Pause				
	Pause		Pause				
	Stop		Stop				
	I <		I <<				
	>I		>>I				
	Rec	REC MODE	Rec				
	Red	A	Red				
	Green	B	Green				
	Yellow	C	Yellow				
	Blue	D	Blue				
	Text	REPEAT TEXT	Text				
	Subtitle	AD SUBT	Subt				