Original	Sustituto	Original	Sustituto
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	List	Menu Off	Exit
Reveal	Options	Menu Down	Down
Info	Info	Back	Back
Subt. List	Subt	Volume+	Vol +
Sleep Timer	Sleep	Chan. Up	Ch +
Txt Stop	Stop	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Sustituto
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide
0/10	0
2. Fav P/C 2.	Pre Ch
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Color+ P. Std	Shift + Format
Tone+	Shift + Ch +
Input	Media
Output	Smart
Color- S. Std	Shift + Dual
Audio-	Shift + Vol -
Tone-	Shift + Ch -
AV 2	Shift + AV

Original	Sustituto
Audio+	Shift + Vol +
3. *	Shift + Guide
4. # 16:9	Format
Surround	Shift + Red
Nicam/Mono	Shift + Green
Level L	Shift + Yellow
Level R/Woofer	Shift + Blue