Original		Sustituto	
Power		Power	
Eject		Eject / Surround	
Goto		Text / Goto	
Step		+	Shift + Pause / Step /
Prog		TV/Radio /	
Mute		Mute / Dimmer	
Audio		Audio / Lang I/II	
Subtitle		Subtitle / EQ	
Zoom		Zoom / Size	
A-B		Yellow / YouTube / Repeat	
OSD		Display / Media	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	

Original		Sustituto	
7		7	
8		8	
9		9	
0/10		0/10	
10+		Guide / EPG / -/--	
RETURN		Back / Return	
REPEAT		Green / APP / Repeat	
MENU		Menu / Home	
VOL+		Vol +	
VOL-		Vol -	
ANGLE		Info / Angle	
RESET		Exit / Cancel / Clear	
SLOW		+	Shift + Play /
SETUP		Setup / OPT /	
		Up	
L/R		D.Menu / Top	
		Left	

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
ENTER	Enter	OK	OK				
	Right		Right				
	Down		Down				
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold				
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow				
N/P	N/P	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title				
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-				
PBC	PBC	LIST SMART	Smart / List				
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				