Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
OP/CL	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
10+	10+	FAV PRE-CH	Pre Ch
TIME/SCAN	Time/Scan	DISPLAY INFO	Info
TITLE/IMAGE	Title/Image	APP MEDIA	Media
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Original		Sustituto	
ANGLE	Angle	HOME SMART	Smart
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
CH+	Up / CH +		Up
CH-	Down / CH -		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
CH+	Up / CH +	CH +	Ch +
CH-	Down / CH -	CH -	Ch -
	<<		<<
	>>		>>
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	I<<		I<<
	>>I		>>I

Original		Sustituto	
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
RESUME	Resume	ECO 3D	3D
STOP/REC	Stop		Stop
STOP/REC	Rec	REC MODE	Rec
CLEAR	Red/ Clear	A	Red
OSD	OSD	DISC NAV LIST	List
RAN	Green/ Ran	B	Green
PBC	Yellow/ PBC	C	Yellow
REPEAT	Blue/ Repeat	D	Blue
N/P	N/P	PROG SLEEP	Sleep
SLOW	Slow	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
PROG/EPG	Prog/ EPG	-/-- GUIDE	Guide
V.MODE	V. Mode	PICTURE FORMAT	Format

Original		Sustituto	
STEP	Step	REPEAT TEXT	Text
A-B/DVB/RADIO	A- B/ DVB/ Radio	SEARCH TV/R	TV/ R