Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
CH.LIST	CH. List	DISC NAV LIST	List
	- -	APP MEDIA	Media
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/RADIO	TV/ Radio	SEARCH TV/R	TV/R
INPUT	Input	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down

Original		Sustituto	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Recall	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
CH	CH+	CH +	Ch +

Original		Sustituto	
CH	CH+	CH	Ch -
	Play/Pause	PLAY MODE	Play
	Play/Pause		Pause
	Stop		Stop
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TV/TXT	TV/TXT	REPEAT TEXT	Text
CANCEL	Cancel	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
REVEAL	Reveal	HOME SMART	Smart
NICAM/A2	Nicam/A2	SOUND DUAL	Dual
INDEX	<< / Index		<<
HOLD	>> / Hold		>>
SIZE	I<< / Size		I<<
SUBPAGE	>>I / Subpage		>>I

Original	Sustituto